



## POROČILO O PRESKUSU / Test report

Številka / Number: 2021-P481

Stran / Page: 1/2

---

Naročnik Applicant	5LABS D.O.O. OTIŠKI VRH 26D 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU	
Lastnik Owner	5LABS D.O.O.. OTIŠKI VRH 26D 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU	
Vzorec Sample	Naprava ze umerjanje libel	
Identifikacija	5L-003	
Specifikacije Specifications	/	
Datum sprejema Date of delivery	21.09.2021	
Datum preskusa Test date	22.09.2021	
Pogoji okolja Eviromental conditions	(20 ± 1) °C	
Sledljivost Traceability	Pri meritvah so uporabljeni etaloni, ki so sledljivi na mednarodne etalone. The measurements have been executed using standards, which are traceable to (inter) national standards.	
Izvedel / Performed by:	Odobril / Approved by:	Datum izdaje / Date of issue:
Boštjan Verdnik	Marko Modic	22.09.2021



**Temperature v času merjenja:** (20±2) °C

**Tipalni sistem:**

Merilna glava HH-AS8-T2.5 + sonda HP-TM-SF + tipalna kroglica 5 mm s podaljškom 50 mm, tipalni sistem je bil kalibriran pred meritvijo.

**Pritrditev vzorca med merjenjem:**

Merjenec je bil položen na ravno podlago.

**Postavitev koordinatnega sistema:**

Koordinatni sistem je bil postavljen po ploskvah etalona.

**Merilna negotovost:** 5 µm

**Merilni postopek:**

Preskus je bil izveden v skladu z interno proceduro QNPL 101.

**Rezultati:**

Nominalna mera [mm]	Izmerjena mera [mm]	Odstopek [mm]
1000.000	1000.109	0.109

**Sledljivost:**

- Trokoordinatni merilni stroj GLOBAL S kalibriran v Hexagon Metrology dne 06.08.2021, št. certifikata A21177.

